



Zum Einbau des Digital-Decoders  
Dummstecker entfernen

Retirar el falso decoder y colocar  
el decodificador digital

Enlever décodeur factice pour monter  
le décodeur digital

Remove dummy plug to fit  
digital decoder

**ERSATZTEILLISTE / PIEZAS DE RECAMBIO / PIÈCES DE RECHANGE / LIST OF SPARES**

Art.Nr. Item N° Artículo Référence Item No	Bezeichnung Descripción Description Description	Ersatzteil-Nr. Ref. repuesto Réf. rechange Spare part ref.
1	Stromabnehmer Pantografo Pantographes Pantograph	HN2110/01
2	Motor Motor Moteur Motor	HN2110/02
3	Kardanwelle Cardan Cardan Cardan Shaft	HN2110/03
4	Schwungmasse Volante completo Arbre de transmission avec Volant d'inertie Flywheel set	HN2110/04
5	Hauptleiterplatte Circuito impreso principal Carte principale de circuit imprimé Main PCB board	HN2110/05
6	Leiterplatte PCB Circuit imprimé PCB	HN2110/06
7	Antriebsdrehgestell Bogie motor completo Bogie moteur complet Motorized bogie	HN2110/07
8	Mittleres Drehgestell Bogie intermedio Bogie intermédiaire Intermediate bogie	HN2112/08

Zum Öffnen der Lok das Gehäuse beidseitig spreizen und nach oben abheben.

Para abrir la locomotora separe la carrocería y levántela.

Pour ouvrir la locomotive, écartez les parois de la caisse et tirez la vers le haut.

To open the loco spread the body part and lift it.