



Enlever la fiche normalisée pour monter le décodeur digital  
Remove dummy plug to fit digital decoder

Pour ouvrir la locomotive, écartez les parois de la caisse afin de libérer les clips de fixation puis tirez le châssis vers le bas pour dégager la caisse. Vous pouvez alors accéder à la carte électronique et à la prise NEM pour décodeur DCC 8 broches.

To open the loco please spread the body-shell to release the clips which hold the body on the chassis. Then the body-shell can be lifted from the chassis and the PCB that includes the 8-pin digital decoder plug is accessible.

## LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE / LIST OF SPARES

Référence Item No.	Description Description	Réf. rechange Spare part ref.
1	Ensemble de pantographes Pantographs set	HJ2055/01
2	Ensemble des accessoires de toiture Roof accessories set	HJ2256/02
3	Caisse Body shell	HJ2256/03
4	Bandages d'adhérence Grip rings	HJ2287/04
5	Platines d'éclairage avec conduits de lumière blanc/rouge Light boards and light diffusers (for light white and red)	HJ2287/05
6	Ensemble d'accessoires Accessories set	HJ2256/06
7	Attelage à elongation et son attelage à boucle Coupling pack	HJ2256/07
8	Platine électronique principale Main PCB board	HJ2077/08
9	Unité d'entraînement Traction unit	HJ2256/09
10	Accessoires de châssis et ensemble de rambardes Chassis accessories and handrails set	HJ2256/10
11	Moteur avec support motor with motor support	HJ2077/11
12	Bogie moteur complet Complet motorized Bogie	HJ2256/12
13	Sachet d'accessoires d'origine Origin accessories bag	HJ2256/13
14	Essieux moteur sans bandage d'adhérence Wheels without grip rings	HJ2287/14
15	Prises de courant Current pick-ups	HJ2055/15
16	Flancs de bogie Bogie sides	HJ2256/16
17	Essieux moteur avec bandage d'adhérence Wheels with grip rings	HJ2287/17