



Remove dummy plug to fit digital decoder
 Zum Einbau des digital Decoders Dummysstecker entfernen
 Estrarre la finta spina per inserire il decoder digital

• Per aprire la locomotiva rimuovere le vites sul fondo della locomotiva
 • Zum Öffnen der Lok entfernen Sie die Schrauben an der Unterseite der Lok
 • To open the loco please remove the screws at the bottom of the locomotive

LISTA RICAMBI / ERSATZTEILLISTE / LIST OF SPARES

N° di parte Teil-Nr. Item No.	Descrizione Bezeichnung Description	N° di ricambi Ersatzteil-Nr. Spare part ref.
1	Carrozzeria Gehäuse Bodyshell	HR2336/01
2	PCB luci Beleuchtungsplatinen Light PCBs	HR2336/02
3	Scheda principale a circuiti Stampati Hauptleiterplatte Main PCB board	HR2336/03
4	Vite senza fine Antriebsschnecke Worm gear	HR2336/04
5	Giunto cardanico Kardanwellensatz Shaft	HR2336/05
6	Confezione motore Motor Motor	HR2336/06
7	Confezione aggiuntivi / respingenti Satz Kleinteile für Chassis Set of small parts for chassis	HR2336/07
8	Confezione gancio Kupplungsatz Coupling Pack	HR2336/08
9	Spartineveo Schneepflug Snow plough	HR2336/09
10	Telaio carrello Drehstellblende Bogie lid	HR2336/10
11	Coperchio carrello con freni Drehstellboden Bogie cover with brakes	HR2336/11
12	Azionamento set ruote Radsatz Wheelset	HR2336/12
13	Trasmissione Antriebssatz Drive unit	HR2336/13
14	Coperchio vite senza fine Getriebeabdeckung Worm gear cover	HR2336/14
15	Pick ups Kontakte zur Stromabnahme Pick ups	HR2336/15
16	Ingranaggi Zahnräder Gears	HR2336/16
17	Anelli di aderenza Haftreifen Traction tyres pack	HR2336/17
18	Trasmissione Drehgestell, komplett Complete bogie	HR2336/18
19	Confezione Aggiuntivi Zurüstbeutel (ohne Abb.) Accessories bag (without picture)	HR2336/19