





Come aprire la locomotiva /  
How to open the locomotive /  
Öffen des Modells



Analogue Plug



Decoder



### LISTA RICAMBI / ERSATZTEILLISTE / LIST OF SPARES

N° di parte Art.-Nr. Item No.	Descrizione Bezeichnung Description	Unità Einheit Unit	HR2721 HR2722 HR2723 HR2726
1	Confezione piccoli accessori Satz kleine Anbauteile Set of small accessory parts	1	HR2721/01 HR2722/01 HR2723/01 HR2726/01
2	Confezione attacco Kupplungssatz Coupling pack	1	HR2721/02 HR2722/02 HR2723/02 HR2726/02
3	Motore Motor Motor	1	HR2721/03 HR2722/03 HR2723/03 HR2726/03
4	Set asse con ingranaggi Zahnradatz Axle and gear set	1	HR2721/04 HR2722/04 HR2723/04 HR2726/04
5	Confezione PCB (con luci) Set Leiterplatten (mit Beleuchtung) PCB set (with light PCBs)	1	HR2721/05 HR2722/05 HR2723/05 HR2726/05
6	Confezione lamelle presa di corrente Stromabnahmekontakte Set current pick-ups	1	HR2721/06 HR2722/06 HR2723/06 HR2726/06